



TWB – Technische Werke Blaubeuren GmbH
Kirchplatz 2 | 89143 Blaubeuren

Technische Auskünfte:
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH

Herr Wiest | Herr Breitinger
Telefon 0 73 44 / 91 90 43
Fax 0 73 44 / 91 90 45

Vertrag über die Verwendung eines Standrohres zur Entnahme von Wasser

aus dem Versorgungsnetz der TWB – Technische Werke Blaubeuren GmbH

Zwischen

Name, Vorname, Firma		Geschäftspartnernummer	
Straße, Hausnummer		Postleitzahl, Ort	
Verwendungszweck / Baustelle			
Telefon		E-Mail	

und der TWB-Technische Werke Blaubeuren GmbH, Kirchplatz 2, 89143 Blaubeuren wird rückseitiger Vertrag über die Verwendung eines Standrohres geschlossen. Darüber hinaus bestätigt der Abholer den Erhalt und Kenntnis der Bedienungsanleitung für das Standrohr.

Blaubeuren, den _____

Unterschrift Vertragsnehmer

TWB – Technische Werke Blaubeuren GmbH

SWU – ausgegeben von

Hydrantenschlüssel	<input type="checkbox"/>	Bedienungsanleitung	<input type="checkbox"/>
Zählernummer	<input type="text"/>		
Zählerstand	<input type="text"/> m ³		
am Tag der Ausgabe Datum:	<input type="text"/>	Datum, Unterschrift	<input type="text"/>
Zählerstand	<input type="text"/> m ³		
am Tag der Rückgabe Datum:	<input type="text"/>	Datum, Unterschrift	<input type="text"/>
Geschätzter Verbrauch bei Versagen des Zählers	<input type="text"/> m ³	Datum, Unterschrift	<input type="text"/>
Verbrauch	<input type="text"/> m ³	Standrohrmiete für	<input type="text"/> Tage

Vertragsbedingungen

1. Das Standrohr ist vom Benutzer pfleglich zu behandeln. Bei Beschädigung ist das Standrohr unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und an die TWB zur Instandsetzung zurückzugeben.
2. Beim Aufstellen des Standrohrs ist auf richtige Bedienung des Hydranten zu achten:
 - a) Vor dem Aufsetzen des Standrohres Kappe am Hydranten entfernen, Dichtung vom Standrohr kontrollieren, Klaue mit Klauendeckel reinigen und den Hydranten kurz spülen.
 - b) Klauenhalter am Standrohr ganz herunterschrauben.
 - c) Standrohr ohne Gewalteinwirkung einsetzen.
 - d) Abstellhahn am Standrohr schließen.
 - e) Standrohr gegen Verkehrsbeschädigung sichern.
 - f) Spindel vom Hydranten bis zum Endanschlag nach links öffnen und dann eine halbe Umdrehung zurückdrehen.
 - g) Nach Gebrauch Spindel bis zum Endanschlag durch gleichmäßiges Rechtsdrehen schließen. Standrohr nach links herausdrehen und kontrollieren, ob der Wasserstand im Schacht zurückgeht.
 - h) Klauendeckel einsetzen und Straßendeckel verkehrssicher einlegen.
 - i) Bei Schäden am Hydranten sofort die TWB 0 73 44/91 90 43 oder die Störungsstelle 0 73 44/48 81, benachrichtigen.
3. Für Schäden, die auf Grund der Nichtbeachtung von Ziffer 2 entstehen, haftet der Benutzer. Störungen an den benutzten Hydranten sind der TWB sofort zu melden. Bei Frostwetter ist die Benutzung von Hydranten nicht erlaubt.
4. Der Benutzer ist verpflichtet, die Unfallverhütungs- und Verkehrsvorschriften einzuhalten.
5. Die TWB sind berechtigt, Reparaturen an Standrohrwasserzählern und Hydranten, soweit diese nicht auf Grund normaler Abnutzung eintreten, auf Kosten des Benutzers durchführen zu lassen.
6. Eine Weitergabe des Standrohrwasserzählers an Dritte ist nicht gestattet.
7. Der Standrohrwasserzähler ist unaufgefordert in regelmäßigen Abständen bei der TWB, Unter dem Kühnenbuch 4, Blaubeuren, vorzulegen, **spätestens jedoch in der ersten Woche des Monats Dezember**.
8. Die TWB ist berechtigt, bei Nichteinhalten der vorerwähnten Verpflichtungen den Standrohrwasserzähler sofort einzuziehen.

9. Miete und Pauschale

	Netto	7% MwSt	Brutto
Standrohrmiete pro Tag	2,00 €	0,14 €	2,14 €
Einmalige Pauschale	160,00 €	11,20 €	171,20 €

10. Wasserpreis

Das Entgelt für geliefertes Wasser entspricht dem aktuellen Wasserpreis der TWB. Dieses kann den Ergänzenden Bedingungen der TWB zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) entnommen werden. Siehe dazu Preisblatt.